

	NÉV	NEPTUN-KÓD	A	B	a [m]	F1 [kN]	F2 [kN]	F3 [kN]	F4 [kN]
1	Ágoston Pál	SEKVFJ	fix	görgős	2,00	10	5	12	15
2	Bánhegyi Sándor		fix	görgős	2,50	11	6	14	16
3	Csertán András	WWW6GW	fix	görgős	3,00	12	7	16	17
4	Farsang Diána	K0MTKL	fix	görgős	3,50	13	8	18	18
5	Felföldi István László	NIEBY2	fix	görgős	4,00	14	9	20	19
6	Gál János Szabolcs	SJHZVD	fix	görgős	4,50	15	10	22	20
7	Görbe Sámuel Márk	MDTCSC	fix	görgős	5,00	16	11	24	21
8	György Attila Sándor	U1RCX9	fix	görgős	2,00	17	12	26	22
9	Horváth Elizabet	LPQ23Z	fix	görgős	2,50	18	13	28	23
10	Horváth Henrietta	UWQTGD	fix	görgős	3,00	19	14	30	24
11	Jóna Gábor	AECDSH	fix	görgős	3,50	20	15	32	25
12	Kerepesi-Kovács Miklós	HISH5R	fix	görgős	4,00	21	16	34	26
13	Kónya József	CF4XCE	fix	görgős	4,50	22	17	36	27
14	Mender Róbert	BKOL99	fix	görgős	5,00	23	18	38	28
15	Mészáros Bálint Ágoston	AXCKUG	fix	görgős	2,00	10	7	14	17
16	Mezei László	AAM1MI	fix	görgős	2,50	11	8	16	18
17	Moravetz Sándor	CIUDDZ	fix	görgős	3,00	12	9	18	19
18	Nagy Bence Endre	LH37DM	fix	görgős	3,50	13	10	20	20
19	Ocskay Melinda	QWVCL9	fix	görgős	4,00	14	11	22	21
20	Ormódi Ferenc	CFCST7	fix	görgős	4,50	15	12	24	22
21	Óvári Roland Imre	B9Z896	fix	görgős	5,00	16	13	26	23
22	Pethe Viktória	IUSAI3	fix	görgős	2,00	17	14	28	24
23	Pirityi Norbert	GLTJLN	fix	görgős	2,50	18	15	30	25
24	Dr. Princz András	XYXGGU	fix	görgős	3,00	19	16	32	26
25	Puskás Kristóf Gergő	BBVL8A	fix	görgős	3,50	20	17	34	27
26	Skorka Henrik	I7S8SO	fix	görgős	4,00	21	18	36	28
27	Szabó Gyula Róbert	TQ5GKP	fix	görgős	4,50	22	19	38	29
28	Szijártó Viola Orsolya	DD1F4P	fix	görgős	5,00	23	20	40	30
29	Szilágyi Kitti	G2911R	fix	görgős	2,00	10	9	16	19
30	Tarján Eszter	KHIPZY	fix	görgős	2,50	11	10	18	20
31	Trencsényi Tibor	EGIC52	fix	görgős	3,00	12	11	20	21
32			fix	görgős	3,50	13	12	22	22
33			fix	görgős	4,00	14	13	24	23
34			fix	görgős	4,50	15	14	26	24
35			fix	görgős	5,00	16	15	28	25
36			fix	görgős	2,00	17	16	30	26
37			fix	görgős	2,50	18	17	32	27
38			fix	görgős	3,00	19	18	34	28
39			fix	görgős	3,50	20	19	36	29
40			fix	görgős	4,00	21	20	38	30
41			fix	görgős	4,50	22	21	40	31
42			fix	görgős	5,00	23	22	42	32
43			fix	görgős	2,00	10	11	18	21
44			fix	görgős	2,50	11	12	20	22
45			fix	görgős	3,00	12	13	22	23
46			fix	görgős	3,50	13	14	24	24
47			fix	görgős	4,00	14	15	26	25
48			fix	görgős	4,50	15	16	28	26
49			fix	görgős	5,00	16	17	30	27
50			fix	görgős	2,00	17	18	32	28
51			fix	görgős	2,50	18	19	34	29
52			fix	görgős	3,00	19	20	36	30
53			fix	görgős	3,50	20	21	38	31
54			fix	görgős	4,00	21	22	40	32
55			fix	görgős	4,50	22	23	42	33
56			fix	görgős	5,00	23	24	44	34
57			fix	görgős	2,00	10	13	20	23
58			fix	görgős	2,50	11	14	22	24
59			fix	görgős	3,00	12	15	24	25